



NÁVOD NA MONTÁŽ:

Kód: C0545(I,C)

■ 1. Demontujte rezervné koleso. ■ 2. Uvoľnite 3 plastové príchytky zo spondej časti nárazníka. V miestach X odstráňte úchyty káblov cúvacích senzorov. Na modeli Mitsubishi Outlander premiestnite snímač zo strednej časti na ľavý nosník vozidla. ■ 3. Vyrežte vybranie v podhlade nárazníka podľa obrázka - DETAIL. ■ 4. Ťažné zariadenie montujte po častiach podľa obrázka. Najprv k pozdĺžnym nosníkom priskrutkujte zľahka postranné konzoly A, C, B, na ktoré následne prichytíte rám D. Všetky skrutkové spoje následne dotiahnite momentom podľa tabuľky. ■ 5. Elektroinštaláciu zapojte podľa návodu. ■ 6. Skontrolujte správnosť pripojenia elektroinštalácie. ■ 7. Prevedte spätnú montáž demontovaných častí. ■ 8. Skontrolujte dotiahnutie skrutkových spojov držiaka spojovacej gule krútiacim momentom podľa tabuľky.

FITTING INSTRUCTIONS:

■ 1. Dismount the spare wheel. ■ 2. Loosen 3 synthetic clips at the bottom of the bumper. Adjust the cable holder of the recede sensor in point X. Mitsubishi Outlander model to move the transmitter from the central part of the vehicle to the left spar. ■ 3. Cut a cavity in the bumper bottom as shown in the picture - DETAIL. ■ 4. Install the tow-bar in parts as shown in the picture. First, screw the A, C, B, side consoles freely onto the longitudinal bars and then join the D frame to these consoles. Torque the screw connections as shown in the table. ■ 5. Connect the electrical installation as described in the instructions for use. ■ 6. Make sure the electrical installation is properly connected. ■ 7. Reassemble any removed parts. ■ 8. Make sure the screws holder of the linkage ball are tightened to the torque shown in the table.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

- V miestach stykových plôch sa musí odstrániť pružná ochrana karosérie vozidla.
- Vŕtané otvory treba ošetriť antikoróznou hmotou.
- Použite len dodaný spojovací materiál v predpisanej triede kvality.
- Elektrické zariadenie sa namontuje podľa podmienok prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách.
- Údaj S o maximálnom zvislom zaťažení na guľu je uvedený na výrobnom štítku ťažného zariadenia.
- Na ťažnom zariadení nie je možné nič upravovať ani meniť.
- Pred ukončením montáže je nutné prekontrolovať všetky spoje podľa tabuľky uťahovacích momentov!
- V prípade akýchkoľvek nejasností je nutné obrátiť sa na výrobcu ťažného zariadenia.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.

IMPORTANT ATTENTIONS:

- Remove insulating material on a car body in grips and joints of a coupling device with a car body.
- Put the anticorrosive substance on the drilled holes.
- Use supplied mechanical strength jointing material.
- Wiring of a coupling device must be up to a standard and car maker requirements.
- Statement S about the maximum vertical ball downtake is printed on the tow bar label.
- On the tow bar is no modification possible
- Check all the joints, look in the table of the spining moments, before finishing the montage!
- Contact the tow bar marker with any questions.
- The manufacturer is not responsible for the damages caused by wrong using on the product.

Tabuľka uťahovacích momentov skrutkových spojov pevnosti 8.8 / Table of specified torque and hardenss settings 8.8

M6 - 9,5Nm, **M8** - 23Nm, **M10** - 46Nm, **M10x1,25** - 49Nm, **M12** - 79Nm, **M12x1,25** - 87Nm, **M12x1,5** - 83Nm, **M14** - 125Nm, **M16** - 195Nm