

Hyundai Grand Starex, H1

арт. 10.35

Год выпуска: 2007 - г.в.

Картера и кпп

Объем двигателя: 2.5TD

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепежные планки **4** поверх сквозных отверстий рамы автомобиля.
3. Ввернуть болты M10X80 на несколько оборотов в ранее установленные планки **4**.
4. Надеть часть защиты **A** на установленные болты M10x80, а переднюю часть прикрепить болтами M10X100 и болтом M10x60, болты не затягивать.
5. Установить часть защиты **B**, надев ее основание на установленные болты M10X100 и M10X60, а середину прикрепить болтами M10X80 через втулки **5** к крепежным планкам **4**.
6. Установить поверх поперечных балок крепежные планки **1** и **3**.
7. Завести основание защиты части **C** поверх части **B**.
8. Прикрепить часть защиты **C** болтами M10x140 и болтами M8X50 через втулки **2**, а так же прикрепить болтами M8X30 к части защиты **B**.
9. Произвести центровку и протяжку всех точек крепления.



момент затяжки: M10 - 29.0 Нм
M8 - 15.0 Нм

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru

Лист 1

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.