

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** предварительно ослабив два штатных болта крепления буксировочной проушины справа по ходу движения автомобиля, а второй кронштейн прикрепить в штатные места автомобиля болтами M12X50 с шагом резьбы 1,25.
3. Через отверстия в поперечной балке автомобиля заложить крепёжные планки **1** и вкрутить в них болты M10X30 на несколько оборотов.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, переднюю часть прикрепить болтами M10X25 к крепёжным кронштейнам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M12X50 шаг резьбы 1,25	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжный кронштейн **2**
(левый и правый) 2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1505st

Nissan Pathfinder R51
Nissan Navara D40

Год выпуска: 2004-2014 г.
Год выпуска: 2005-2015 г.

Объём двигателя: All
Объём двигателя: All

Защита радиатора и картера



Вес защиты: 6,3 кг
Вес комплектации: 1 кг
Размер защиты: 844x790x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ