

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускается буксировка прицепа полной массой более 2000 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

- 1.1 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 100 кг.
- 1.2 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.
- 1.3 При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.
- 1.4 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип шарнирного соединения
 - шаровой

 Диаметр сцепного шара
 - 50 мм

 Вертикальная нагрузка на шар, не более
 - 100 кг

 Полная масса буксируемого прицепа, не более
 - 2000 кг

 Масса ТСУ, не более
 - 18 кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	TCУ NISSAN X-trail	- 1 шт.	10.	Болт М12х35	- 4 шт.
2.	Пластина	- 1 шт.	11.	Болт М12х40	- 8 шт.
3.	Пластина 2	- 1 шт.	12.	Болт М12х1,25х30	- 7 шт.
4.	Подрозетник	- 1 шт.	13.	Болт М12х1,25х70	- 2 шт.
5.	Шар	- 1 шт.	14.	Гайка М12	- 8 шт.
6.	Кронштейн левый	- 1 шт.	15.	Гайка М12х1,25 (самостоп.)	- 2 шт.
7.	Кронштейн правый	- 1 шт.	16.	Шайба Ø12	- 19 шт.
8.	Уголок правый	- 1 шт.	17.	Шайба пружинная Ø12	- 19 шт.
9.	Уголок левый	- 1 шт.	18.	Руководство	- 1 шт.

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ


- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- Демонтируйте бампер, усилитель бампера, буксировочную проушину (больше не используется);
- Установите во внутрь левого лонжерона автомобиля пластины (поз.2,3);
- Установите на автомобиль кронштейны (поз.6,7), используя крепежные элементы (поз.11,16,17) и (поз.12,16,17);
- Снизу лонжеронов установите уголки (поз.8,9);
- Установите балку ТСУ (поз.1) на автомобиль и зафиксируйте её с помощью крепежных элементов (поз.11,14,16,17);
- Установите усилитель бампера и бампер обратно;
- Установить шар (поз.5) и подрозетник (поз.4) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.13.15):
- Окончательную затяжку болтов и гаек произвести с моментом:
 - резьба M12 85 H·м;
- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;
- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;
 - проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Stop	Стоп-сигнал	6	
-\\\-	Габаритные огни	5, 7	
\Diamond	Правый поворот	4	



1	Левый поворот	♡
2	Противотуманные габаритные фары	⊲≢
3	Macca	Т

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устр	ойство полносты	о укомплектовано,	соответствует	ΤУ	4591-
002-23512563-2004 и при	изнано годным к	эксплуатации.			

ДАТА ВЫПУСКА	ДАТА ПРОДАЖИ		
ШТАМП ОТК	ШТАМП МАГАЗИНА		



РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область, г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55 ИНН 5022020095 тел. +7(496)616-92-67; факс +7(496)616-91-17 www.avtos.su

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

NISSAN X-trail 2015-Γ.

Код: NS-27

Руководство по монтажу и эксплуатации