

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежные планки **2** в отверстия лонжеронов автомобиля.
2. Заложить крепежные скобы **1** в отверстия подрамника автомобиля.
3. Закрепить крепежные кронштейны **3** к крепежным планкам **2** болтами M10x25.
4. Переднюю часть защиты закрепить к крепежным кронштейнам **3** болтами M8x20, заднюю часть закрепить к крепежным скобам **1** болтами M8x20.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	8 шт.
2	Болт M10x25	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	8 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепежная скоба 1	2 шт.
6	Крепежная планка 2	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн левый и правый 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3627st
 MB Sprinter Год выпуска: 2018- V - 2,2D AT, MT RWD

Защита картера

Направление движения

Болт M10x25

Болт M8x20

Болт M10x25

Болт M8x20

Вес защиты: 4,6 кг
 Вес комплектации: 2,8 кг
 Размер защиты: 585x490x105
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м


ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ