

А/М: **Toyota LC200**

Двигатель: V8 TDI

Код защиты: 24.06ABC

год: 2007-

КПП: все



Болт М8х30
2отв.

Болт М10х1.25х30.
2отв.

Болт М10х1.25 30
2отв.

Болт М8х30
2отв.



А/М: **Toyota LC200**

Двигатель: V8 TDI

Код защиты: 24.07ABC

год: 2007-

КПП: все



Штатный
болт

Болт М8х30
2отв.

Болт М8х30



1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения

 М8х30 4шт.
М10х1.25х30 4шт.

 М8 4 шт.
М10 4 шт.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения

 М8х25 3шт.

 М8 3шт.

