


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....2шт.	Шайба 6 увеличенная.....2шт.
Кронштейн.....2шт.	Шарнир капота.....2шт.
Планка закладная.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.
Пленка Oracal 25x40 мм.....2шт.	

Схема установки




Руководство по установке

Амортизаторы капота

Changan Alsvin (2023-)

Артикул: A.ST.8905.1



УСТАНОВКА




Рис.1




Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №13 выкрутить болт крепления петли капота. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла (Рис.4).

5. Примерить кронштейн, в месте упора кронштейна в капот наклеить защитную пленку Oracal (Рис.5).

6. Установить кронштейн, вкрутить штатный болт крепления петли капота торцевой головкой №13 (Рис.5).



Рис.5



Рис.6



Рис.7

7. Выставить соосность гайки крепления крыла с гайкой на кронштейне, вкрутить штатный болт торцевой головкой №10 (Рис.6).

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!