

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x25 и зафиксировать их в том положении в котором показано на схеме.
3. Выкрутить на несколько оборотов штатные болты подрамника.
4. Установить защиту, одев задними пропилами на ранее выкрученные штатные болты подрамника, а переднюю часть прикрутить болтами M10x25 к ранее установленным кронштейнам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка M10	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1211st

Lexus NX200, NX300h

Год выпуска: 2014-

Объём двигателя: 2.0; 2.5

Защита картера



Вес защиты: 9 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 1024x759x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ