

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Ослабить штатный болт крепления бака, не выкручивая его.
3. Установить крепёжный кронштейн **1** под ослабленный болт, и протянуть точку крепления.
4. Установить крепёжный кронштейн **3** прикрепив его к крепёжной планке **2** гайкой M10.
5. Установить крепёжный кронштейн **4** на шпильку крепления бака через втулку **5** затянув гайкой M10 (шаг резьбы 1.25)
6. Установить на место штатный пластиковый пыльник.
7. Установить защиту при помощи болтов M8x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1, 3, 4**.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Гайка M10(шаг 1.25)	1 шт.
Гайка M10	1 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	3 шт.
Втулка L10 Ø18-22 5	1 шт.
Крепёжная планка M10 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8 3	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8 4	1 шт.

ALF1042st

Hyundai Creta

Год выпуска: 2015 -2021

Объём двигателя: all

Защита топливного бака

