

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника.
2. Прикрепить защиту к ранее заложенным крепёжным планкам **1** при помощи болтов M10x30.
3. Закрепить заднюю часть защиты через сквозные отверстия при помощи болтов M10x70 и гаек M10.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x70	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжная планка 1 6 M10 КП 140x40x70	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1607st

Opel Astra F
Opel Calibra
Opel Vectra A

Год выпуска: 1991-1998
Год выпуска: 1989-1997
Год выпуска: 1988-1995

Об. двигателя: all
Об. двигателя: 2.0
Об. двигателя: all

Защита картера и КПП



Вес защиты: **9,4 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **900x830x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ