

Инструкция по установке защиты

1. Наживить болты M10x30 в подрамник автомобиля в штатные точки крепления.
2. Переднюю часть защиты установить пропилами на ранее наживленные болты M10x30.
3. Заднюю часть закрепить болтом M12x30(40) и M10x30 согласно схеме.
4. Выровнять геометрию и затянуть все точки крепления.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x30	4 шт.
2	Болт M12x30 (40)	1 шт.
3	Шайба гроверная 10 (пружинная)	4 шт.
4	Шайба гроверная 12 (пружинная)	1 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 12 (увеличенная)	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0746st

Ford Ranger Raptor

Год выпуска: 2024-

V - 3,0

Защита АКПП

Направление движения

Болт M10x30

Болт M10x30

Болт M12x30(40)

Вес защиты: 6,7кг
Вес комплектации: 0,2 кг
Размер защиты: 780x700x50
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.