

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия подрамника автомобиля болты M10X90 со втулками 2 и крепёжными планками 1.
3. Основание защиты надеть на установленные болты, а переднюю часть прикрепить болтами M6X 20 в штатные точки крепления.
4. Через отверстия в защите и балки радиатора установить крепёжные планки 3 и прикрепить к ним защиту болтами M10X40.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 6	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Втулка 2	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2320st

Suzuki Kizachi 2WD

Год выпуска: 2010-2014

Объём двигателя: 2.4

Защита картера и КПП



Вес защиты: 8.4 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 900x728x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ