

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту автомобиля.
2. Установить защиту с помощью штатного крепежа (или болтов М8х25) к штатным точкам подрамника автомобиля.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	4 шт.
2	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0315st

Chevrolet Aveo T300

Год выпуска: 2011-2020

V - all

Защита картера и КПП

Направление движения

Болт М8х25 или штатный крепёж

Болт М8х25 или штатный крепёж

Вес защиты: 6,1 кг

Вес комплектации: 0,1 кг

Размер защиты: 880х720х100

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм





ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.