

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи болта M10x35(40) предварительно заложив в лонжерон а/м крепёжную планку **2**.
3. Установить крепёжный кронштейн **3** при помощи гайки M10 предварительно заложив в лонжерон крепёжную планку **4**.
4. Установить крепёжную полку **5** при помощи болтов M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** и **3**.
5. Приложив штатный пластиковый пыльник к штатным точкам крепления вырезать отверстия напротив точек крепления крепёжной полки **5**. Установить пластиковый пыльник.
6. Установить крепёжные планки **6** в отверстия подрамника предварительно вкрутив в них на несколько оборотов болты M8x25(30).
7. Установить защиту, одев нижнюю часть защиты пазами на ранее установленные болты M8x25(30), переднюю часть закрепить к крепёжной полке **5** болтами M10x25, дополнительно закрепить защиту болтом M6x90 через втулку **7**.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x90	1 шт.
Болт M8x25	4 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x35(40)	1 шт.
Гайка M10	1 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	4 шт.
Втулка L65 7	1 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Крепёжная планка 4	1 шт.
Крепёжная планка 6	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Крепёжная полка 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1044st

Hyundai Creta

Год выпуска: 2015-2021

Объём двигателя: all

