

Инструкция по установке защиты

1. Закрепить крепёжные кронштейны **1** и **3** штатными болтами М6. Крепёжные кронштейны **2** и **4** установить под болты крепления бака.
2. Закрепить крепёжные кронштейны **3** и **5** болтами М8х30 с помощью крепёжных планок **7** и **8** как показано на схеме.
3. Установить защиту топливного бака, закрепив её к кронштейнам **1, 2, 3, 5, 6** болтами М8х20 и болтом М8х16 к кронштейну **4**.
4. Все точки крепления протянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х16	1 шт.
2	Болт М8х20	5 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
	Шайба гроверная 8 (пружинная)	8 шт.
5	Крепёжная планка 7	1 шт.
6	Крепёжная планка 8	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0748st
 Ford Ranger Raptor Год выпуска: 2024- V - all

Защита топливного бака

Вес защиты: 11 кг

Вес комплектации: 4,6 кг

Размер защиты: 1400х510х100

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ