Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны 1 к силовым элементам кузова при помощи болтов М10Х25 и гаек М10.
2. Установить крепёжные планки 2 на балку радиатора и проделать в пыльнике отверстия для болтов М10Х35, которые необходимо ввернуть на несколько оборотов.
3. Переднюю часть защиты надеть на установленные болты М10Х35, а основание прикрепить болтами М10Х20 к установленным ранее крепёжным кронштейнам 1.
4. Дополнительно прикрепить защиту при помощи крепёжной планки 3 и болтов М10Х30, М8Х20.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие — Кол-во

Болт М8х20	1 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х25	4 шт.
Болт М10х30	1 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Шайба 10	14 шт.
Крепёжная планка 3 	1 шт.
Крепёжная планка 2 	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1 	2 шт.

Lexus – GS 300, 450h

Арт. 12.01 | Год выпуска: 2006 г. | Объём двигателя: All

