

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия передней балки подрамника.
2. Наживить болты M10x70 в крепёжные планки **4** через отверстия в задней части подрамника.
3. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты M10x70, переднюю часть защиты закрепить к крепёжным планкам **2** болтами M10x40.
4. Дополнительно закрепить защиту по бокам болтами M10x100 через втулки **1** с помощью крепёжных планок **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

| № | Комплектация              | Кол-во |
|---|---------------------------|--------|
| 1 | Болт M10x40               | 2 шт.  |
| 2 | Болт M10x70               | 2 шт.  |
| 3 | Болт M10x100              | 2 шт.  |
| 4 | Шайба 10 (увеличенная)    | 6 шт.  |
| 5 | Втулка <b>1</b>           | 2 шт.  |
| 6 | Крепёжная планка <b>2</b> | 2 шт.  |
| 7 | Крепёжная планка <b>3</b> | 2 шт.  |
| 8 | Крепёжная планка <b>4</b> | 2 шт.  |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Saturn Vue

Год выпуска: 2007-2010

V-3,5

## ALF5201st

### Защита картера и КПП

Направление движения

Болт M10x100

Болт M10x40

Болт M10x70

Вес защиты: 12 кг  
 Вес комплектации: 0,7 кг  
 Размер защиты: 110x70x915  
 Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ