

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепежные планки **1** в отверстия рамы автомобиля.
3. Наживить болты M8x20 в штатные точки рамы и надеть пропилами переднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
4. Закрепить заднюю часть защиты к крепежным планкам **1** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20 (25)	2 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF6802st
 Foton Tunland II (G7)

Год выпуска: 2019-

Объем двигателя: all

Защита редуктора

Направление движения

Болт M8x20

Болт M8x25

1

Вес защиты: 4.0 кг
 Вес комплектации: 0.2 кг
 Размер защиты: 490x500x25
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ