

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить болты крепления штатного пыльника.
2. Установить защиту поверх штатного пыльника, закрепив ее заднюю часть болтами M8x50 с втулками 2, переднюю часть болтами M8x50 с втулками 1.
3. Дополнительно зафиксировать центральную часть защиты болтами M8x30 к штатным точкам.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M8x50	4 шт.
Шайба M8 (усиленная)	6 шт.
Втулка 1 L-20	2 шт.
Втулка 2 L-15	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2634st

Volkswagen Multivan
Volkswagen Transporter

Год выпуска: 2003-
Год выпуска: 2003-

Объем двигателя: All
Объем двигателя: All

Защита картера и кпп



Вес защиты: 11.6 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 960x915x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ