

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежную планку **3** и закрепить крепежную скобу **2** к отверстиям подрамника автомобиля.
2. Закрепить заднюю часть защиты через крепежный кронштейн **4** к поперечному кронштейну крепления КПП болтами M8x20.
3. Закрепить переднюю часть защиты к крепежной скобе **2** болтом M8x20 и через втулку **1** к крепежной планке **3** болтом M8x90.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x90	1 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Втулка 1	1 шт.
5	Крепежная скоба 2	1 шт.
6	Крепежная планка 3	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

