

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля и наживить в них болты M10x30.
2. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее установленные крепёжные планки **1**. Переднюю часть закрепить к буксировочным кронштейнам **2** через втулки **3** болтами M10x40 к штатным проушинам автомобиля.
3. Все точки крепления протянуть.

| № | Комплектация                     | Кол-во |
|---|----------------------------------|--------|
| 1 | Болт M10x30                      | 2 шт.  |
| 2 | Болт M10x40                      | 2 шт.  |
| 3 | Шайба гроверная M10              | 4 шт.  |
| 4 | Шайба увеличенная M10            | 4 шт.  |
| 5 | Втулка <b>3</b>                  | 2 шт.  |
| 6 | Крепёжная планка <b>1</b>        | 2 шт.  |
| 7 | Буксировочный кронштейн <b>2</b> | 2 шт.  |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

