

А/М: **Toyota LC200**

Двигатель: V8 TDI

Код защиты: 24.05ABC

год: 2007-

КПП: все



А/М: **Toyota LC200**

Двигатель: V8 TDI

Код защиты: 24.05ABC

год: 2007-

КПП: все



Болт M8x25.
3отв.

Болт M8x25
ботв.

Болт M10x1.25x30
2отв.

Болт M8x30
2отв.



20 Nm

Болт M8x25.
3отв.

Болт M8x25
ботв.

Болт M10x1.25x30
2отв.

Болт M8x30
2отв.



20 Nm

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения



M8x25 9шт.

M8x30 2шт.

M10x1.25x30 2шт.



M8 11шт.

M10 2шт.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения



M8x25 9шт.

M8x30 2шт.

M10x1.25x30 2шт.



M8 11шт.

M10 2шт.

