

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в лонжерон крепёжные планки **1**, закрепить к ним при помощи гаек М10 крепёжные кронштейны **3** и **4**.
2. Заложить на элементы подрамника крепёжные планки **2** и вкрутить в них на несколько оборотов болты М10х25.
3. Установить защиту, одев пропилы на ранее установленные болты М10х25 и закрепить к ранее установленным крепёжным кронштейнам **3, 4** болтами М8х20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х20	6 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Гайка М10	4 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн М8 3	1 шт.
Крепёжный кронштейн М8 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0740st

Ford Tourneo Custom FWD
Ford Transit FWD

Год выпуска: 2012-2021
Год выпуска: 2015-2022

V: 2.2
V: 2.2(125 л.с.)

