

## Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника автомобиля, и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Установить крепёжные планки **1** в балку радиатора.
4. Установить защиту, одев задними пропилами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть прикрепить при помощи болтов M10x25 к ранее установленным крепёжным планкам **1**, дополнительно закрепить болтами M6x20 в штатные точки.
5. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во

Болт M6x20	4 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 6	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка <b>1</b> 2 M10 КПРГ 60x22x15 д165	2 шт.
Крепёжная планка <b>2</b> 4 M10 КПГ 80x25x20	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF15500st

Nissan Tiida C11  
Nissan Tiida C13  
Nissan Tiida Latio C11  
Nissan Wingroad Y12  
Nissan Sentra B17

Год выпуска: 2007-2014  
Год выпуска: 2015-2018  
Год выпуска: 2004-2012  
Год выпуска: 2005-2018  
Год выпуска: 2013-2017

Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all  
Объём двигателя: all  
Объём двигателя: 1.5  
Объём двигателя: 1.6

### Защита картера и КПП



Вес защиты: **6,1 кг**  
Вес комплектации: **0.4 кг**  
Размер защиты: **886x615x50**  
Момент затяжки: M10 - 32 Нм  
Момент затяжки: M6 - 6.1Нм

**ALF eco**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ