

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к продольным балкам автомобиля при помощи болтов M10x30 и крепёжных планок **2**.
2. Установить крепёжные планки **3** поверх сквозных отверстий в поперечной балке и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x90.
3. Установить защиту одеv пазами на ранее вкрученные болты M10x90, заднюю часть защиты закрепить болтами M8x30 к ранее установленному крепёжному кронштейну **1**.
4. Если на авто установлена защита КПП под артикулом 11.21, защиту раздатки установить поверх защиты КПП и дополнительно закрепить болтом M8x30 в центральной части при наложении.
5. Все точки крепления закрепить.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	6 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1122st

Kia Mohave (HM)

Год выпуска: 2009-2017

V-3,0

Для автомобилей Российского рынка.



Вес защиты: 6,6 кг

Вес комплектации: 1,8 кг

Размер защиты: 1170x510x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ