

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов и закрепить к ним крепёжные кронштейны **3** при помощи гаек М8.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника и наживить в них болты М8х30.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты М8х30, переднюю часть закрепить к крепёжным кронштейнам **3** болтами М10х25.
4. Все точки крепления затянуть.


№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х30	2 шт.
2	Болт М10х25	2 шт.
3	Гайка М8 самоконтрящаяся	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
8	Крепёжный кронштейн правый и левый 3	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5727st
 Changan CS35 PLUS Год выпуска: 2018- V - all

Защита картера и КПП



Вес защиты: 9,9 кг
 Вес комплектации: 1,9 кг
 Размер защиты: 725х980х55
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: М10 - 32 Н*м


ALFECO®
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ