

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепежные кронштейны **1**, поочередно снимая штатные болты крепления бензобака (не требуется, при имеющейся защите редуктора).
2. Установить крепежный кронштейн **2**, используя штатный болт крепления бензобака.
3. Установить крепежный кронштейн **4**, прикрепив его гайкой M8 с втулкой L-10 **5** к креплению бензобака.
4. Установить защиту, прикрепив ее к кронштейнам болтами M8x20.
5. Дополнительно прикрепить защиту топливного бака к защите бензопровода с помощью болта M8x20 и кперечной планки **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	5 шт.
Гайка M8	1 шт.
Шайба M8 (усиленная)	6 шт.
Крепежный кронштейн 1	2 шт.
Крепежный кронштейн 2	1 шт.
Крепежная планка 3	1 шт.
Крепежный кронштейн 4	1 шт.
Втулка 5 L-10	1 шт.

