

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В отверстия лонжерона установить крепёжные планки **1** и прикрепить к ним гайками **2** крепёжный кронштейн **3**.
3. Выкрутив болты из подвески глушителя, установить кронштейн **4**, между силовым элементом подрамника и подвеской глушителя.
4. Переднюю часть защиты завести под пластик бампера и закрепить болтами M10x25 к крепёжным кронштейнам **3**.
5. Заднюю часть заребить болтами M8x25 к штатным точкам крепления и к кронштейну **4**. Штатные точки прикрутить штатным крепежом.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	7 шт.
2	Болт M10x25	2 шт.
3	Гайка 2	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3 левый и правый	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Audi Q3

ALF3035st

Год выпуска: 2011-2018

V - 1,4. 2,0 AT

Защита картера и КПП

Вес защиты: 12,4 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 1020x940x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ