

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов автомобиля, наживить в них болты М10х25 с шайбами М10 (для правого кронштейна по ходу движения автомобиля с дополнительной шайбой М10).
2. Надеть пропилами крепёжные конштейны **4** (для правого кронштейна по ходу движения автомобиля под дополнительную шайбу М10) на ранее наживлённые болты, не протягивая их.
3. Заложить крепёжную планку **3** в поперечную балку.
4. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника, наживить в них болты 10х25.
5. Надеть пропилами заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты М10х25, закрепить к крепёжным кронштейнам **4** болтами М8х20 и дополнительно к крепёжной планке **3** болтами М8х25.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20(25)	4 шт.
2	Болт М8х25	2 шт.
3	Болт М10х25	4 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба М10 (увеличенная)	5 шт.
6	Гровер М8	6 шт.
7	Гровер М10	4 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжная планка 3	3 мм 1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4 Правый и левый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Foton Toano

ALF6806st

Год выпуска: 2023-

V-2,8D RWD

Защита картера и КПП



Вес защиты: 11,8 кг
 Вес комплектации: 4,9 кг
 Размер защиты: 895х860х120
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ