

	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ					
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ					
	Наименование изделия:	Наименование автомобиля:	Период выпуска	Рекомендованная нагрузка на шар	Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами	Класс ТСУ (тах разовая нагрузка на шар / тяговая) Другие особенности
	Фаркоп (ТСУ)	Toyota Hilux	2010-2014	75 кг	750 кг / 2500 кг	4 (120 кг / 2800 кг) FA 0572-E

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол -во
1	305.572 Рама фаркопа	1
2	305.417-01 Кронштейн ТСУ	1
3	745.282-02 Гнездо розетки	1
4	713.006-01 Сцепной шар	1
5	747.027 Палец	1
7	Шплинт DIN 11024	1

№ п/п	Наименование	Кол -во
	Комплект крепежа	
8	Болт М8х16	2
9	Болт М12х1,25х40	4
10	Гайка М8	2
11	Гайка М25	1
12	Шайба гроверная 8	2
13	Шайба гроверная 12	4
14	Шайба гроверная 25	1
15	Шайба 8	4
16	Шайба 12	4
17		

3. УСТАНОВКА



1. Установить раму 1, закрепить ее болтами М12х1,25х40 к штатным резьбовым отверстиям в задней балке.
2. Прикрутить гнездо розетки 3 раме 1 болтами М8.
3. Затянуть крепеж.
4. Прикрутить розетку 6 с помощью входящего в ее комплект крепежа. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.
5. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 5 и шплинтом 7.
6. Установить сцепной шар 4 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 11. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.
7. **Примечания.** За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм,

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21.
Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru;
Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

8. При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; E-mail: info@farkop-bizon.ru;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru farkop-бизон.рф