

Инструкция по установке защиты

1. С передней части пластиковой юбки бампера отвернуть два штатных болта.
2. В отверстия рамы переднего моста, рядом с креплением рычага установить крепёжные планки **1** и ввернуть в них болты M10x20 на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты и прикрепить спереди болтами M8x35 к штатным местам.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Болт M8x35	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1601st

Opel Antara

Год выпуска: 2006-2011

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП



Вес защиты: **9 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **891x765x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ