

LAND ROVER EVOQUE

Артикул: Алюминий 333.3125.1 Бак

Кузов: Все.
Год выпуска: 2011-
Объем двигателя: 2,0; 2,2d
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	8 Шт.
2.Болт М10х30.....	2 Шт.
3.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
4.Гайка закладная М8.....	2 Шт.
5.Кронштейн передний.....	2 Шт.
6.Кронштейн задний.....	2 Шт.
7.Кронштейн левый.....	1 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Шайба 8.....	8 Шт.
10.Шайба 10.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник баков.
2. Ослабить штатное переднее крепление баков и установить передний кронштейн.
3. Заложить в штатные отверстия подрамника гайки закладные М10 и вкрутить болты М10х30 на несколько оборотов. Установить кронштейны правый и левый. Для удобства установка правого кронштейна открутить кронштейн топливного фильтра.
4. Установить закладную гайку М8 над штатными

- отверстиями в подрамнике за баками и вкрутить болты М8х25 на несколько оборотов. Установить задние кронштейны.
 5. Просверлить в пыльниках отверстия под переднее крепление защит. Установить пыльник.
 6. Закрепить защиты к установленным кронштейнам болтами М8х25.
 7. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм).
- Использование пневмоинструмента запрещено.

