

Инструкция по установке защиты

1. Закрепить заднюю часть защиты болтами M8x25 и гайками M8.
2. Закрепить переднюю часть защиты к ранее установленной защите картера болтами M8x20.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Гайка M8	2 шт.
4	Шайба 8 простая	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.

Примечание: установка защиты КПП ALF36083st невозможна без установки защиты картера ALF36082st.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

