

ISUZU D-MAX

Артикул: Сталь 222.9101.1 Защита радиатора; 222.9102.1 Защита двигателя
222.9103.1 Защита КПП; 222.9104.1 Защита РК

Кузов: Пикап

Год выпуска: 2012-

Объем двигателя: 2,5TD

КПП: _____ АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Защита радиатора.....	1	шт.
2.	Защита двигателя.....	1	шт.
3.	Защита КПП.....	1	шт.
4.	Защита РК.....	1	шт.
5.	Болт М10х1,25х20.....	3	шт.
6.	Болт М10х30.....	9	шт.
7.	Болт М10х1,25х50.....	2	шт.
8.	Болт М10х50.....	2	шт.
9.	Болт М12х1,25х30.....	4	шт.
10.	Втулка h=22 mm.....	2	шт.
11.	Гайка закладная М10 L=160.....	2	шт.
12.	Гайка закладная М10 L=250.....	2	шт.
13.	Гайка закладная М10х100/20.....	2	шт.
14.	Шайба 10.....	16	шт.
15.	Шайба 10 гров.....	16	шт.
16.	Шайба 12.....	4	шт.
17.	Шайба 12 гров.....	4	шт.
18.	Балка 1.....	1	шт.
19.	Балка 2.....	1	шт.
20.	Заглушка.....	2	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту радиатора и двигателя.
2. Закрепить балку 1 в штатные резьбовые отверстия болтами M10x1,25x20.
3. Закрепить заднюю часть защиты радиатора в штатные резьбовые отверстия болтами M12x1,25x30, переднюю часть крепить к установленной балке болтами M10x30.
- Среднюю часть крепить в штатные резьбовые отверстия болтами M10x1,25x50 через втулки h=22 мм.
4. Завести переднюю часть защиты двигателя под заднюю часть защиты радиатора, заднюю часть защиты двигателя крепить болтами M12x1,25x30.
5. Установить гайки закладные M10 L=160 над отверстиями в поперечной балке рамы автомобиля.



Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Завести переднюю часть защиты КПП под заднюю часть защиты двигателя, заднюю часть защиты КПП крепить к установленным гайкам закладным M10 L=160 болтами M10x30.
7. Установить гайки закладные M10x100/20 и гайки закладные M10 L=250 мм над отверстиями в раме автомобиля. Вкрутить в гайки закладные M10x100/20 болты M10x30 на несколько оборотов. Надеть балку 2 на болты M10x30 и закрутить болты M10x30 к установленным гайкам закладным M10 L=250.
8. Завести переднюю часть защиты РК под заднюю часть защиты КПП, заднюю часть защиты РК крепить болтами M10x50 к установленной балке 2.
9. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.