

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** к силовым элементам подрамника по схеме при помощи штатных болтов