

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия силовой рамы автомобиля и вкрутить в них болты M10x25 на несколько оборотов.
2. Закрепить крепёжные кронштейны **3** к штатным точкам рамы автомобиля болтами M8x25.
3. Закрепить крепёжную полку **2** болами M8x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **3**.
4. Переднюю часть защиты надеть на ранее установленные болты M10x25.
5. Заднюю часть защиты закрепить к крепёжной полке **2** болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M8x25	2 шт.
3	Болт M10x25	4 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	4 шт.
7	Крепёжная полка 2	1 шт.
8	Крепёжные кронштейны 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

