

## Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежные планки **1** в отверстия балки переднего моста и вернуть в них на несколько оборотов два болта M10x30.
2. Заложить крепежные планки **2** и **3** в отверстия балки радиатора.
3. Установить защиту, надев ее заднюю часть на установленные ранее болты M10x30, а переднюю часть закрепить болтами M10x50 и M10x25.
4. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во

1	Болт M10x25	1 шт.
2	Болт M10x30	2 шт.
3	Болт M10x50	1 шт.
4	Шайба 10	4 шт.
5	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
6	Крепёжная планка <b>3</b>	1 шт.
7	Крепёжная планка <b>2</b>	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

