

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** на балку радиатора и ввернуть в них болты M8x50 через втулки **3**.
3. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник автомобиля и ввернуть в них болты M8x30.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M8x30 и M8x50.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M8x50	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1 2 M8 КПРГ 70x15x20	4 шт.
Крепёжная планка 2 2 M8 КПГ 30x17x10 д190	4 шт.
Втулка L25 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1816st

Renault Scenic III
Renault Fluence
Renault Megane III

Год выпуска: 2009-2016 г. Об. двигателя: 1.5; 1.6
Год выпуска: 2009-2017 г. Об. двигателя: 1.5; 1.6; 2.0
Год выпуска: 2008-2016 г. Об. двигателя: 1.5; 1.6; 2.0

Защита картера и КПП



Вес защиты: **9,8 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **944x854x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ