

**PT GROUP**

Паспорт изделия

RENAULT Logan 2014 -*
Logan Stepway 2018 -*

Тягово-цепное устройство (ТСУ) тип «А»

* Подходит на комплектации с указанных годов выпуска по настоящее время

Артикул: RLO-14-991528.00Black

Комплектация:


- A) Болт M10x1,25x40 - 4 шт.
B) Болт M10x90 - 4 шт.
C) Болт M12x1,25x80 - 2 шт.
D) Гайка M10 - 4 шт.
E) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
F) Гайка M12x1,25 - 2 шт.
G) Шайба 10 - 6 шт.
H) Шайба 10 увеличенная - 8 шт.
I) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
J) Шайба 12 - 4 шт.
K) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
L) Балка ТСУ - 1 шт.
M) Правый и левый кронштейны - 2 шт.
N) Кронштейн розетки - 1 шт.
O) Крюк тип А оцинкованный - 1 шт.
P) Втулка ф18x55 - 4 шт.



Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка на 17 мм.
- 2) Ключ рожковый на 17 мм.
- 3) Ключ трещотка на 19 мм.
- 4) Ключ рожковый на 19 мм.

Крепежные отверстия
для установки
на Logan



Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

ТСУ
RENAULT Logan / Stepway

Артикул	D(кН)	H(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
RLO-14-991528.00Black	6,2	75	1540	520/1100*	1500

D = $(g \cdot T \cdot A) / (T + A)$ - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 16,6 кг.;
- габаритные размеры изделия 1038x707x287 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55. При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1. Отыщите в задних лонжеронах технологические отверстия. Вставьте в них болты M10x90 с надетой на болты шайбой 10 увеличенной и втулкой. На фото показана правая сторона автомобиля. Аналогично сделайте слева.



ШАГ 2. Установите кронштейны, совместив отверстия в кронштейнах и в лонжеронах. Закрепите кронштейны с помощью гаек M10 через шайбы 10 и гроверы 10.

Кронштейны устанавливаются гибом к центру автомобиля.


Соединения не затягивать.



ШАГ 3. Установите балку ТСУ с помощью болтов M10x1,25x40 через шайбы 10 с помощью гаек M10x1,25.

Верхние отверстия кронштейнов для установки на Logan, нижние отверстия для установки на Logan Stepway.

Выверните балку ТСУ относительно бампера автомобиля и затяните все соединения.



ШАГ 4. Зафиксируйте положение крюка и подразетника, соединив их отверстия с отверстиями на «ушах» балки и закрепив их болтами M12x1,25x80, шайбами 12, шайбами 12 гроверными и гайками M12x1,25.

Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.

Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru