

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. В отверстия подрамника установить крепёжные планки **1** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. В отверстия балки передней части рамы установить крепёжные планки **2** и ввернуть в них болты M8x40 с втулками **3**.
4. Вставить защиту в установленные болты M8x40 через отверстия и надеть основание защиты на установленные болты M10x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x40	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Втулка D20 L10 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF15480st

Nissan X-Trail
Nissan Qashqai
Nissan Serena

Год выпуска: 2015-
Год выпуска: 2014-
Год выпуска: 2010-2016

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.0

Защита картера и КПП



Вес защиты: **5,5 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **780x615x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ