

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия балки радиатора.
3. Заложить крепёжные планки **2** внутрь силовых элементов подрамника автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x25(30).
4. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно проделав в нем отверстия под крепления защиты.
5. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты, а переднюю часть закрепить болтами M10x25(30) к ранее заложенным крепёжным планкам **1**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1435st

Mitsubishi Outlander

Год выпуска: 2012 -

Объём двигателя: 3.0

Защита картера и КПП



Вес защиты: 10.4 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 940x900x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ