

Инструкция по установке

1. Установить крепежный кронштейн **3**, закрепив его болтами M10x30 с крепежными планками **1** к подрамнику задней балки.
2. Выкрутить две штатные гайки крепления редуктора и установить под них кронштейны **2**.
3. Установить защиту закрепив её болтами M8x20 к кронштейнам **2** и **3**.
4. Все болтовые крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Крепежная планка 1	2 шт.
Крепежный кронштейн 2	2 шт.
Крепежная полка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2244st

Subaru Forester

Год выпуска: 2018-

Объём двигателя: All



Среднее время
установки : 15 минут
вес защиты: - 2.3 кг
момент затяжки: M6 - 6.6 Нм
M8 - 15.7 Нм
M10 - 32.0 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.