

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В отверстия лонжеронов установить крепёжные планки **1** и прикрепить к ним гайками **2** крепёжные кронштейны **3**.
3. Переднюю часть защиты завести под пластик бампера и прикрепить к крепёжным кронштейнам **3** с помощью болтов M10x25.
4. Заднюю часть закрепить болтами M8x25 к штатным точкам крепления.
5. Все точки крепления затянуть, боковые арки прикрепить к защите при помощи штатного крепежа.

## Комплектующие

## Кол-во

|   |                                                |       |
|---|------------------------------------------------|-------|
| 1 | Болт M8x25                                     | 5 шт. |
| 2 | Болт M10x25                                    | 2 шт. |
| 3 | Гайка <b>2</b>                                 | 2 шт. |
| 4 | Шайба 8 (увеличенная)                          | 5 шт. |
| 5 | Шайба 10 (увеличенная)                         | 4 шт. |
| 6 | Крепёжная планка <b>1</b>                      | 2 шт. |
| 7 | Крепёжный кронштейн <b>3</b><br>левый и правый | 2 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

### ALF3032st

Audi Q3      Год выпуска: 2011-2018      V - 1,4; 2,0 AT

#### Защита картера и КПП

Направление движения

**Болт M10x25**

**Болт M8x25**

Вес защиты: 9,3 кг  
 Вес комплектации: 0,4 кг  
 Размер защиты: 935x730x100  
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
 Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

## ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ