

# Инструкция по установке защиты

1. Открутить на несколько оборотов болты крепления юбки бампера.
2. На балку переднего моста заложить крепёжные кронштейны **1**.
3. Переднюю часть защиты **A** завести под юбку бампера на болты крепления юбки, а болтами M6x35 через втулки **2** закрепить защиту к балке переднего моста и болтами M10x25 к крепёжным кронштейнам **1**.
4. На кронштейны стабилизатора установить крепёжные кронштейны **4** закрепив их болтами M10x20 и крепёжными планками **3**.
5. Переднюю часть защиты **B** завести под защиту **A** и закрепить болтами M8x20, а заднюю часть защиты закрепить болтами M10x20 к установленным крепёжным кронштейнам **4**.
6. Все точки крепления протянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M6x35(40)	2 шт.
Шайба 6	2 шт.
Болт M8x20	3 шт.
Шайба 8	3 шт.
Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
Втулка L15x16 <b>2</b>	2 шт.
Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
Крепёжный кронштейн <b>4</b>	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

# ALF4101st

Rover 25

Год выпуска: 1999-2005

Объём двигателя: 1.6

## Защита картера и КПП



Вес защиты: 12,4 кг

Вес комплектации: 1.3 кг

Размер защиты: 930x820x100

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ