

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжную полку **1** к балке радиатора при помощи болтов M8x30, крепёжной планки **2** и гаек M8.
2. Заложить в отверстия балки переднего моста крепёжные планки **3** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30, а переднюю часть закрепить болтами M8x20 к ранее установленной крепёжной полке **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x30	3 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Гайка M8	2 шт.
Шайба 8	6 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная полка M8 1	1 шт.
Крепёжная планка M8 2	1 шт.
Крепёжная планка M10 3	2 шт.

