
PT GROUP Паспорт изделия

LIFAN X60 2011-/ X70 2018-* съемный квадрат

Тягово-сцепное устройство (ТСУ)

* Подходит на комплектации с указанных годов выпуска по настоящее время. Артикул: LFS-11-991122.00



TCY LIFAN X60 / X70	Артикул	D(ĸH)	Н(кг)	Т(кг)	С(кг)	А(кг)
	LFS-11-991122.00	8,5	60	1705	375/750*	1800

D= (g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила. действующая между тягачом и прицепом: H - статическая вертикальная нагрузка на шар: T - технически допустимая максимальная масса тягача; **С** - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); **А**- максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях; выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;

- инструкцием по установке; запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля; запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке; запрещается подвергать изделие самостоятельным

- Технические характеристики:
 тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
 диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 18,5 кг.;
 габаритные размеры изделия 1052x503x326 мм.;

- гаоаритные размеры изделия гозхоризх26 мм.;
 высота установки 350/420 мм. (требование высоты
 не применяется в случае транспортных средств повышенной
 проходимости (категории G);
 максимальные углы поворота при установке изделия на TC
 составляют: в горизонтальной плоскости + 60 град.,
 в вертикальной плоскости + 25 град.

пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового при установке элделия на страсстояние от це-и раворового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- реоования к оезопасном эксплуатации. не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие; не использовать изделие в качестве опоры для домкрата; каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых
- на неасфальтированном покрытии заявленные

- на неасоральтированном покрытии заявленные поризводителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/н; изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, использовать платформу под американский квадрат; -фиксирующий болт М10320 предназначени для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
- технологических люфтов у Ненагруженного изделия; при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать. эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затанутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия; разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.



Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи. Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1. Перед установкой освободите багажник, Снимите обшивку нижней части проема багажника. Открутите винты крепления обшивки левой части багажника. Снимите уплотнительную резинку в нижней части проема багажника и отогните левую обшивку багажника.







ШАГ 2. Крестовой отверткой открутите 4 винта крепления левой ниши к обивке, снимите корытце ниши. Вставьте круглое долото или толстое шило в малые отверстия в нижней части левого заднего лонжерона и с помощью ударов молотком по долоту наметьте два отверстия.







ШАГ 3. Из багажника установите пластину (поз. K), совместив её с метками и убедитесь, что метки совпадают с центрами отверстий в пластине. Просверлите два отверстия согласно меткам. Установите пластину и вставьте в отверстия болты M12x130 с надетыми на них втулками и шайбами.







ШАГ 4. Установите левый кронштейн, прикрутив его к болтам с помощью гаек М12 через шайбы 12 и гроверы 12. Прикрутите правый кронштейн с помощью болтов M12x45 к штатным закладным гайкам в правом лонжероне. Установите балку ТСУ и прикрутите её болтами М10 и гайками М10.







ШАГ 5. Установите кронштейн розетки и закрепите его с помощью гайки М10, шайбы 10 и шайбы 10 гроверной. Затяните все соединения, отрегулировав положение ТСУ. Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым гальванизированным со шплинтом пружинным игольчатым. Установите обивки на место.







ШАГ 6. Затяните шар ключом на 38 мм. Установите фиксирующий болт M10x20 снизу, он используется для исключения технологических люфтов съемного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать!

Установка завершена!





Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного **Пр** Сертификат соответствия соответствия соответствия соответствия паспорте, в течение гарантийного **Пр** Сертификат соответствия соответствия соответствия соответствия паспорте, в течение гарантийного **Пр** Сертификат соответствия паспорте, в течение гарантийного паспорте, в течение гарантийного паспорте соответствия паспорте со срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.

Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.



